

Cabrio



STYLING & SUPPLY

Montagehandleiding / Montageanleitung

BMW Z3 Roadster (1996-2003) Windscherm / Windschott



Schraube zur Montage
entfernen und später
wieder montieren!



Schraube zur Montage
entfernen und später
wieder montieren!



Wenn Bolzen eingesetzt
dann handelsübliche
Schrauben zur Befestigung
in den Metallholm schrauben.
Löcher sind vorgegeben!



Your drive to feel free

Cabrio Styling & Supply

Tweelingenlaan 98
7324 PB Apeldoorn
Nederland

Tel: +31 (0)55 3601168

E-mail: info@cabriosupply.com

Internet: www.cabriosupply.com

Rabobank: 1611.54.301

KvK: 53267532

BTW: NL850.816.890.B01